







Icon Lounge Chair

Monteringsvejledning


Komponenter

Anbring komponenterne på et klæde for at undgå skrammer på gulv og møbel.




Trin 1

Indsæt dyvlerne (A) i de yderste huller i rygstellet.



Trin 2

Fastgør frontstellet ved hjælp af beslaget (C), skruerne (B) og unbrakonøglen (D).



Trin 3

Monter nu betrækkene på de medfølgende hynder, og placer dem i møblet, som nu er fuldt samlet.

Vigtigt: Skruer kan med tiden løsne sig som følge af brug eller vibrationer. Kontrollér og efterspænd dem jævnligt for at opretholde stabiliteten. Vi anbefaler, at skruerne efterspændes (men ikke overspændes) cirka hver sjette måned. Dette hjælper med at holde dit møbel stabilt og bevare kvaliteten i mange år fremover.

