

X2

00:30







Hardware Ctn No.	1

No.	Size	Qty
A	1318x350x24mm	2
B1	1290x430x23mm	1
B2	1290x434x23mm	1
C1	1271x423.5x20mm	1
C2	1271x423.5x20mm	1
D	901x351.5x38mm	1
E	320x897x20mm	2
F	886x301x25mm	1
G	886x300x20mm	3



spare:2





spare:2



spare:2







SCREW



WALL ANCHOR

(1) - Attach (A) to (E) as below shown.





The plastic foot cover face down

(2) - Attach ⑤ to (A)&(E) as below shown.



①	x16



⑤	x4





(3) - Attach (B1) & (B2) to (A) as below shown.



①	x9



(4) - Attach (B) to (A) & (E) as below shown.





(5) - Attach (F) to (A) & (B) & (E) as below shown.



(6) - Attach (D) to (A) &(B) as below shown.





(7) - Attach (B) & (6) to (D) as below shown.







(8) - Attach (G) to pre-assembled unit as below shown.





(9) -Attach (2) & (3) to pre-assembled unit as below shown.







(10)- Attach (C) to pre-assembled unit as below shown.



(11)







Gaps may appear between the top of the doors and the frame if the item is not on level ground; use the plastic foot cover to level.